

HYVÄKSYTYN TOIMIJAN (AA) TOIMINTAOHJE

1 YLEISTÄ

ASM-Toimintakäsikirja määrittelee menettelytavat koskien pysyvillä / tilapäisillä vaara-(D) ja rajoitusalueilla (R) tapahtuvan toiminnan ilmoittamista sekä ilmatilavarausten aktivoimista / muuttamista / perumista.

Tämä toimintaohje kokoaa yhteen ja tarkentaa yhteistyömenettelyjä Suomen ilmatilan hallintayksikön (AMC) ja toimijan välillä.

Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) päätöksellä tätä toimintaohjetta noudatetaan myös sellaisten tilapäisten ilmatilavarausten kohdalla, joiden toimijalle ei ole myönnetty AA-statusta.

2 TOIMINNASTA ILMOITTAMINEN

Suunnitellusta toiminnasta D- ja R -alueilla tulee tehdä ennakkoilmoitus AMC:lle viimeistään toimintapäivää edeltävänä päivänä klo 12:00 (LMT) mennessä, ellei AMC:n ja toimijan välillä ole muuta sovittu. **Ennakkoilmoitus tulee tehdä maksimissaan kahden viikon ajaksi, ellei AMC:n kanssa ole toisin sovittu. Toiminta-ajat tulee ilmoittaa mahdollisimman tarkasti tunnin tarkkuudella. Jos toimintaan on suunniteltu yli kahden tunnin tauko, se on otettava huomioon toiminta-ajoissa. Jatkuvasti voimassa olevaa toiminta-aikaa (H24) tulisi käyttää vain, jos toiminnassa ei ole yli kahden tunnin taukoja tai taukojen suunnittelu ennalta on poikkeuksellisen vaikeaa.**

D-alueiden osalta toiminnan vastuuhenkilön tulee olla tavoitettavissa ilmoitetusta yhteyspuhelinnumerosta koko aktiivointi NOTAM:ssa ilmoitetun toiminta-ajan. Sama koskee niitä R-alueita, joiden yhteystiedot on julkaistu R-alueen aktiivointi NOTAM:ssa

Ennakkoilmoitus tehdään tämän asiakirjan liitteenä olevalla ennakkoilmoituslomakkeella ja se lähetetään AMC:lle sähköpostitse. Sähköpostin lähettämisen jälkeen ennakkoilmoituksen laatijan tulee tehdä varmistussoitto **esitaksille** AMC:lle ilmoituksen perillemenosta (AMC:n yhteystiedot löytyvät kohdasta 7).

AMC tarkistaa ilmoituksen tiedot ja laatii ilmoituksen perusteella NOTAM Proposalin, jonka perusteella Kansainvälinen NOTAM-toimisto julkaisee alueen aktiivointiin liittyvän NOTAM:n.

Ennakkoilmoituksen mukainen D-/R-alueen aktiivisuus julkaistaan ais.fi-sivustolla NOTAM-tiedotteella (<https://www.ais.fi/ais/bulletins/>). **Aktiivisuus esitetään myös Fintraffic Sky – sivustolla (<https://sky.fintraffic.fi/>)**

Tämän lisäksi toimintapäivänä ilmatilavarausten käyttö ja toiminnan aloittaminen, muutokset sekä lopettaminen on ilmoitettava AMC:lle kohtien 3-6 mukaisesti.

3 MUUTOKSET ILMOITETTUUN TOIMINTAAN

Muutoksista toimintaan tulee ilmoittaa AMC:lle.

- Toimintaa kasvattavat ilmoitukset (esim. ylärajan nostaminen, osa-alueiden lii-säys, aktiivisuusajan pidentyminen tai aikaistuminen) vaativat uuden ennakoil-moituksen tekemisen.
- Toimintaa pienentävät muutokset (esim. ylärajan laskeminen, osa-alueiden peru-minen, aktiivisuusajan lyheneminen) eivät vaadi uuden ennakoilmoituksen teke-mistä. Ilmoituksen muutoksesta voi tehdä AMC:lle sähköpostilla tai puhelimitse.
- Muutokset toiminnan vastuuhenkilön yhteystietoihin / varanumeroihin voidaan il-moittaa myös toiminnan aloitussoiton yhteydessä tai toiminnan ollessa jo käyn-nissä.
- **AMC päivittää aktivointi-NOTAM:n tarvittaessa.**

4 TOIMINNAN ALOITTAMINEN

Toimijan tulee soittaa toiminnan aloitusilmoitus taktiselle AMC:lle aikaisintaan 15 mi-nuuttia ennen toiminnan aloitusta.

Puhelussa AMC:n kanssa tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

1. Alueen numero ja nimi (esim. EFD123 TAMPERE)
2. Alueen varausnumero, kun se on tiedossa (esim. 456/25)
 - AMC ilmoittaa ensimmäisen aloitussoiton yhteydessä vastuuhenkilölle va-rausnumeron, **jota tulee käyttää sen saamisen jälkeen kaikessa varaukseen liittyvässä puhelinkoordinaatiossa** (kts. tämän luettelon kohta 5).
 - Jokaiselle erillisellä ennakoilmoituksella tehdyille varaukselle annetaan oma varausnumerosa.
3. Käytettävä yläraja ja vertailutaso
 - Vaihtoehtoja ovat:
 - metrejä maan- tai veden pinnasta, esim. 150 M SFC
 - jalkoja keskimääräisestä merenpinnasta, esim. 900 FT AMSL
 - lentopinnat, esim. FL60
 - Toimijan tulee käyttää samaa korkeusyksikköä ja vertailutasoa kuin on käy-tetty ennakoilmoituksessa.
4. Käytettävä alaraja ja vertailutaso ilmoitetaan, mikäli se on jotain muuta kuin maan- tai veden pinta (SFC)
 - Vaihtoehtoja ovat:
 - metrejä maan- tai veden pinnasta, esim. 150 M SFC
 - jalkoja keskimääräisestä merenpinnasta, esim. 900 FT AMSL
 - lentopinnat, esim. FL60
5. Lisäksi, kun soitetään ensimmäisen kerran kyseisen ennakoilmoituksen osalta, AMC varmistaa alueesta vastaavan tahon puhelinnumeron sekä mahdolliset vara-numerot ja radiotaajuudet.

Aloitusilmoituksen perusteella taktinen AMC aktivoi ilmatilavarauksen lennonjohtojärjes-telmiin. Toiminnan saa aloittaa vasta, kun taktinen AMC antaa luvan aloittaa toiminnan.

Esimerkki fraseologiasta:

- **Toimija:** Pyydän lupaa aloittaa toiminta, varausnumero 834/25 KELLUU-JOENSUU D945A1, C1, T yläraja 1400 jalkaa, G6 1800 jalkaa keskimääräisestä merenpinnasta.
- **AMC:** Varausnumero 834/25, KELLUU-JOENSUU D945A1, C1, T yläraja 1400 jalkaa, G6 1800 jalkaa keskimääräisestä merenpinnasta, lupa aloittaa toiminta.
- **Toimija:** Lupa aloittaa toiminta.

5 MUUTOKSET TOIMINNAN AIKANA

Toimijalta tulevat muutokset, jotka pienentävät aktivoitua ilmatilavarausta, voidaan hyväksyä toiminnan aikana. Mahdolliset muutokset toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedoissa tulee ilmoittaa AMC:lle viipymättä.

AMC päivittää aktivointi-NOTAM:n tarvittaessa.

AMC:lla on lentoturvallisuuden vaarantuessa oikeus keskeyttää toiminta ilmatilavarauksessa.

6 TOIMINNAN LOPETTAMINEN

Ilmatilavaraus puretaan automaattisesti aktivointi-aikojen mukaisesti. Mikäli ilmatilan varustarve päättyy aikaisemmin, lopettamisesta soitetaan **taktiselle** AMC:lle, kun toiminta on päätynyt tai toiminnassa on tauko. **Ilmoitettaessa tauosta tulee kertoa arvioitu toiminnan jatkamisaika.** Mikäli toiminnan on ilmoitettu olevan tauolla, tulee **taktiselle** AMC:lle soittaa aloittamisesta uudestaan, kun toimintaa halutaan jatkaa.

Ilmatilan käyttäjä vastaa ilmatilan statuksen muutoksen tiedottamisesta varausta käyttäneille toimijoille. AMC vastaa ilmatilan statuksen muutoksen tiedottamisesta muille vaikuttaville toimijoille.

Puhelussa **taktisen** AMC:n kanssa tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

1. Alueen numero ja nimi (esim. EFD123 TAMPERE)
2. Alueen varausnumero (esim. 456/25)
3. Lopettamisilmoituksen syy eli onko toiminta tauolla vai päätynyt. Ilmoituksessa käytetään seuraavia termejä:
 - TAUOLLA = toiminnassa on tauko, mutta toiminta tulee jatkumaan muutama tunnin sisään
 - PÄÄTTYNYT TÄLTÄ PÄIVÄLTÄ = toiminta on päätynyt tältä päivältä, mutta jatkuu vielä seuraavana päivänä / tulevina päivinä ennakoilmoituksen mukaisena varausjaksona
 - PÄÄTTYNYT KOKONAAN = toiminta on päätynyt koko ennakoilmoituksen mukaisen varausjakson osalta

7 AMC:N YHTEYSTIEDOT

Sähköpostiosoite

- toimintailmoitukset: toimintailmoitus@ops-ansfinland.fi
- muut asiat: amc@fintraffic.fi

Puhelinnumerot

- Taktinen AMC 029 150 2048 (toimintapäivän asiat)
- Esitaktinen AMC 029 150 2050 (toimintaa edeltävien päivien asiat)
- Varanumero 050 4000 220 (vain jos em. numerot eivät toimi)

LIITTEET

AMC ennakoilmoituslomake